

Дерево 2 слоя WoodScapes Exterior Acrylic Solid Color Stain

Из-за большого разнообразия пород древесины и их свойств перед полномасштабной работой сделайте пробный выкрас, чтобы проверить адгезию, совместимость и свойства.

Советы по нанесению

Тщательно перемешайте содержимое перед применением и периодически во время работы. Для однородности цвета смешайте все банки вместе. Не смешивайте с другими пропитками и покрытиями.

Пропитки склонны к нахлёстам (тёмным полосам там, где перекрываются два свежеекрашенных участка). Чтобы избежать нахлёстов и сохранить равномерный вид:

- не наносите пропитку под прямыми солнечными лучами и на горячую поверхность
- работайте от сухого участка к соседнему влажному
- сохраняйте «мокрый край» и распределяйте состав равномерно
- используйте естественные границы, чтобы разделить большие площади на меньшие, удобные для работы участки
- пропитывайте доску от торца до торца
- на сильно выветренной или необработанной древесине наносите два слоя
- для текущей очистки используйте отбеливающее средство без хлора
- всегда наносите продукт на небольшой пробный участок и дайте полностью высохнуть, прежде чем покрывать весь объект, — чтобы убедиться в нужном цвете и внешнем виде

Стойкость к плесени. Покрытие содержит добавки, подавляющие рост плесени на поверхности плёнки.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или иным способом могут образовываться пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать поражение головного мозга и другие вредные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных. Для контроля воздействия

свинца и других опасных веществ необходимы средства защиты — правильно подобранный респиратор (NIOSH) — а также изоляция рабочей зоны и надлежащая уборка. Подробнее — National Lead Information Center, 1-800-424-LEAD (США), или местные органы здравоохранения.

Удалите все загрязнения с поверхности, промыв её подходящим очистителем; тщательно ополосните и дайте высохнуть. Отслаивающуюся и растрескавшуюся краску соскоблите и зашлифуйте до прочного слоя.

Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т. п. изолируйте подходящим грунтом-изолятором. Проверьте впитывающую способность древесины, побрызгав на поверхность водой: если вода быстро впитывается, древесина готова к обработке; если вода собирается в капли или не впитывается, удалите существующее покрытие или загрязнение и проверьте впитывание снова. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, может сократить срок службы системы.

Алюминий и оцинкованная сталь.

Удалите масло, жир и другие загрязнения. Всю коррозию удалите наждачной бумагой, металлической щёткой или другим абразивным способом. При необходимости загрунтуйте.

Герметизация. Заделайте трещины, отверстия от гвоздей и другие дефекты подходящим герметиком и ремонтной массой. Заделанные места впитывают пропитку иначе, чем непокрытая древесина. Используйте герметик, близкий по цвету к пропитке.

Древесные плиты, ДВП, древесина под давлением. Удалите воск, который мог выступить из сайдинга. Проверьте впитывание, побрызгав водой: если вода быстро впитывается, древесина готова к обработке; если нет — дайте древесине выветриться несколько недель и проверьте снова. Затем подготовьте поверхность как любую другую деревянную.

Плесень. Перед удалением плесени всегда проверяйте очиститель на небольшом незаметном участке. Отбеливатель и отбеливающие очистители могут повредить существующее покрытие или изменить его цвет. Возможно, лучше использовать очищающие растворы без хлора.

Плесень можно удалить перед окраской, промыв поверхность раствором 1 части жидкого отбеливателя на 3 части чистой воды. Нанесите раствор и обработайте поражённый участок щёткой. Оставьте раствор на поверхности на 10 минут, затем тщательно смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед окраской. Работайте в защитных очках, водонепроницаемых перчатках и защитной одежде. Немедленно смывайте раствор при попадании на кожу. Не добавляйте в раствор отбеливателя моющие средства или нашатырный спирт.

Заводской глянец (mill glaze) — глянцевая плёнка на новой гладкопиленной древесине или на выступах некоторых фактурных досок. Её необходимо удалить шлифованием, чтобы состав мог впитаться.

Древесина, пропитанная под давлением. Проверьте впитывающую способность древесины, побрызгав на поверхность водой: если вода быстро впитывается, древесина готова к обработке; если вода собирается в капли или не впитывается, удалите существующее покрытие или загрязнение и проверьте впитывание снова. Не наносите на мокрые или влажные поверхности. Затем подготовьте поверхность как любую другую деревянную.

Гладкий или шероховатый деревянный сайдинг и фанера.

Отшлифуйте открытую выветренную древесину до свежего слоя. Замените разрушенную древесину. Некоторые породы древесины, например секвойя и кедр, содержат много танина — окрашенного древесного экстракта. В первом слое продукта может проявиться окрашивание танинами, но оно останется в первом слое; второй слой выравнивает внешний вид. В тяжёлых случаях и на некоторых сучках перед пропиткой может понадобиться слой Exterior Oil-Based Wood Primer.

Меры предосторожности

Беречь от замерзания. Только для наружных работ. Не применять на горизонтальных поверхностях — кровле, террасах, полах — где может скапливаться вода. Для деревянных террас и патио используйте SuperDeck Solid Color Deck Stain.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS) на этикетке.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ, ЦИНК. Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. При шлифовании или абразивной обработке высохшей плёнки требуется достаточная вентиляция; если её нельзя обеспечить, используйте сертифицированный противоаэрозольный респиратор (NIOSH) согласно указаниям его производителя. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не

проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. При шлифовании или абразивной обработке сухой плёнки может выделяться кристаллический диоксид кремния, который при длительном воздействии вызывает поражение лёгких и рак. **ВНИМАНИЕ:** продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитый материал, брызги, руки и инструменты сразу после работы отмойте тёплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на испытаниях, проведённых компанией The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относятся к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт безопасности (SDS) — на сайте paintdocs.com.